

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА



БЯГАЩА ПЪТЕКА

Преди първото използване и преди монтаж, моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Гаранционни условия – според гаранционната карта, която е предадена с уреда. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата.

Уредите са предназначени само **за домашна употреба**, забранява се използването им за професионална употреба. Освен ако изрично не е посочено друго.

Инструкции за безопасност :

- Преди употреба се консултирайте , ако е необходимо с лекар
- Съобразете натоварването със вашето физическо състояние и не се претоварвайте.
- Изберете подходящо спортно облекло. Неуместно е да се носят широки дрехи, които могат да се захванат от машината. Носете подходящи спортни обувки. Не оставяйте деца и животни сами в помещението с бягащата пътека.
- Бягащата пътека не е подходяща за деца!
- Не използвайте пътеката при висока влажност на въздуха и я пазете от пряка слънчева светлина.
- Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, изключете го от контакта и извадете ключа за безопасност.
- Стойността на пулса е ориентировъчна и не бива да се прави оценка на здравословното състояние от нея.

- Преди да започнете тренировка се уверете, че всички болтове и гайки са добре затегнати.
- Поставете пътеката върху гладка и чиста повърхност. Не я поставяйте в близост до остри ръбове, източници на вода или топлина.
- Ако започнете да се чувствате замаяни, да ви се вие свят или получите болки в гърдите, спрете тренировката и се консултирайте с лекар.
- Повече от един човек не бива да се качва върху пътеката.
- Използваните резервни части трябва да са само на производителя.
- Ако имате някакво заболяване или сте над 35 години първо се консултирайте с лекар. Ако е нужно обсъдете тренировъчната си програма с него.
- Бременни жени не трябва да използват уреда, освен ако не са се консултирали с лекаря си.

Специални мерки за безопасност

- Поставете бягащата пътека близо до източника на захранване.
- Контактът трябва да е заземен. Не препоръчваме използването на разклонител.
- Ако контакта не е правилно заземен съществува риск от токов удар. Ако не сте сигурни дали контакта е заземен, моля консултирайте се с електротехник.
- Колебания в напрежението могат да повредят устройството. Включване на други устройства към контакта могат да предизвикат колебания в напрежението.
- Уредът е предназначен за напрежение в диапазона 220-240 V.
- Уверете се че захранващия кабел не е в близост до транспортните колела. Внимавайте кабела да не попадне под устройството. Не използвайте увреден захранващ кабел .
- При почистване на пътеката я изключете от електрическата мрежа.
- Не използвайте уреда на открито, в гараж или под навес. Не излагайте на влага или директна слънчева светлина.
- Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от квалифицирано лице. Не ремонтирайте уреда сам, има риск от токов удар.
- Уверете се, че бягащата лента е опъната преди да започнете да тренирате. На максимум 30 часа работа трябва да смазвате бягащата повърхност със силиконова смазка

Разопакувайте всички части. Проверете дали няма липси и при констатиране на такива се обърнете към продавача на стоката. Следвайте схемите за монтаж, които са в другата част от упътването, която се намира в кашона на бягащата пътека.

Дисплей и управление:

TIME: Показва време или пулс

HIGHT: Показва височина

CALORIES: Показва калории

DISTANCE: Показва разстояние

INCLINE: Показва наклон

Когато е включен уреда, тези бутони се използват за настройване на някой стойности. Когато лентата се движи, тези бутони се използват за промяна на наклона с 1%.

WIGHT: Показва тегло

TIME: Показва време или пулс

PULSE: Показва пулс

FAT: Показва телесни мазнини

SEX: Показва пол

SPEED: Показва скорост

Когато е включен уреда, тези бутони се използват за настройване на някой стойности. Когато лентата се движи, тези бутони се използват за промяна на скоростта с 0.1 km/.

MODE: Избирате оттук предварително зададени програми. След избор натиснете Start

START/STOP бутон за да стартирате/ спиране на уреда.

Reset: Натиснете "Stop" бутон два пъти продължително, уреда ще занули всички

Този тренировъчен уред е предназначен за домашно ползване. Уреда отговаря на изискванията на DIN EN 957-1/9 НС. Маркировката CE се отнася за Директива 89/336/ЕЕС на ЕС. Увреждане на здравето не може да бъде изключено, ако този уред не се използва по предназначение (например претрениране, неправилни настройки и др.)

2.1 Пакетаж

Природно съобразни и рециклируеми материали:

- Външната опаковка е от картон

- Отлятите части са от полистирол, без пяна CFS (PS)

- Опаковки и торбички от полиетилен (PE)

- Каиши от полипропилен (PP)

2.2 Изхвърляне

Моля, запазете опаковката за случаи на ремонт /гаранционен ремонт . Уреда не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук.

Уважаеми клиенти,

Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда:

- Външна опаковка (картон)

- Отляти части от полистирол

- Опаковки и торбички от полиетилен

- Електрооборудване

- Каиши от полипропилен

- Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук

За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя!

Вносител: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр.Пазарджик, Д.Дебелянов 5

Производител: Хамър Спорт, Германия, гр.Ной Улм