



## УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА



### БЯГАЩА ПЪТЕКА

Преди първото използване и преди монтаж, моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

#### **Инструкции за безопасност :**

- Преди употреба се консултирайте , ако е необходимо с лекар
- Съобразете натоварването със вашето физическо състояние и не се претоварвайте.
- Изберете подходящо спортно облекло. Неуместно е да се носят широки дрехи, които могат да се захванат от машината. Носете подходящи спортни обувки. Не оставяйте деца и животни сами в помещението с бягащата пътека.
- Бягащата пътека не е подходяща за деца!
- Не използвайте пътеката при висока влажност на въздуха и я пазете от пряка слънчева светлина.
- Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, изключете го от контакта и извадете ключа за безопасност.
- Стойността на пулса е ориентировъчна и не бива да се прави оценка на здравословното състояние от нея.
- Преди да започнете тренировка се уверете, че всички болтове и гайки са добре затегнати.
- Поставете пътеката върху гладка и чиста повърхност. Не я поставяйте в близост до остри ръбове, източници на вода или топлина.
- Ако започнете да се чувствате замаяни, да ви се вие свят или получите болки в гърдите, спрете тренировката и се консултирайте с лекар.

- Повече от един човек не бива да се качва върху пътеката.
- Използваните резервни части трябва да са само на производителя.
- Бременни жени не трябва да използват уреда, освен ако не са се консултирали с лекаря си.
- Поставете бягащата пътека близо до източника на хранване.
- Уредите са предназначени само **за домашна употреба**, забранява се използването им за професионална употреба. Освен ако изрично не е посочено друго в описанието в сайта.
- Контактът трябва да е заземен. Не препоръчваме използването на разклонител.
- Ако контактът не е правилно заземен съществува риск от токов удар и гаранцията отпада.
- Колебания в напрежението могат да повредят устройството. Включване на други устройства към контакта могат да предизвикат колебания в напрежението.
- Уредът е предназначен за напрежение в диапазона 220-240 V.
- Уверете се че хранващия кабел не е в близост до транспортните колела. Внимавайте кабелът да не попадне под устройството. Не използвайте увреден хранващ кабел .
- При почистване на пътеката я изключете от електрическата мрежа.
- Почиствайте с прахосмукачка на около 200 работни часа двигателя и около него.
- Не използвайте уреда на открито, в гараж или под навес. Не излагайте на влага или директна слънчева светлина.
- Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от квалифицирано лице. Не ремонтирайте уреда сам.
- Уверете се, че бягащата лента е опъната преди да започнете да тренирате.
- **През 30 часа работа трябва да смазвате бягащата повърхност със специална силиконова смазка.**

**Разопаковайте всички части. Подсигурете си достатъчно място за монтажа.**

**Следвайте схемите за монтаж, които са в другата част от упътването, която се намира в кашона на бягащата пътека.**

## Дисплей и управление:

**TIME:** Показва време или пулс

**HIGHT:** Показва височина

**CALORIES:** Показва калории

**DISTANCE:** Показва разстояние

**INCLINE:** Показва наклон

Когато е включен уреда, тези бутони се използват за настройване на някой стойности. Когато лентата се движи, тези бутони се използват за промяна на наклона с 1%.

**WIGHT:** Показва тегло

**TIME:** Показва време или пулс

**PULSE:** Показва пулс

**FAT:** Показва телесни мазнини

**SEX:** Показва пол

**SPEED:** Показва скорост

Когато е включен уреда, тези бутони се използват за настройване на някой стойности. Когато лентата се движи, тези бутони се използват за промяна на скоростта с 0.1 km/.

**MODE:** Избирате оттук предварително зададени програми. След избор натиснете Start

**START/STOP** бутон за да стартирате/ спиране на уреда.

**Reset:** Натиснете "Stop" бутон два пъти продължително, уреда ще занули всички

Този тренировъчен уред е предназначен за домашно ползване. Уреда отговаря на изискванията на DIN EN 957-1/9 НС. Маркировката CE се отнася за Директива 89/336/ЕЕС на ЕС. Увреждане на здравето не може да бъде изключено, ако този уред не се използва по предназначение (например претрениране, неправилни настройки и др.)

## 2.1 Пакетаж

Природно съобразни и рециклируеми материали:

- Външната опаковка е от картон
- Отлятите части са от полистрол, без пяна CFS (PS)
- Опаковки и торбички от полиетилен (PE)
- Кайши от полипропилен (PP)**

## 2.2 Изхвърляне

Моля, запазете опаковката за случаи на ремонт /гаранционен ремонт . Уреда не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук.

Уважаеми клиенти,

Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда:

- Външна опаковка (картон)
- Отляти части от полистрол
- Опаковки и торбички от полиетилен
- Електрооборудване
- Кайши от полипропилен
- **Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук**

За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя!

**Продавач:** Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр.Пазарджик, ул.Д.Дебелянов 5, [www.sportensklad.bg](http://www.sportensklad.bg)

**Вносител:** Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр.Пазарджик, ул.Д.Дебелянов 5, [www.sportensklad.bg](http://www.sportensklad.bg)

**Производител:** Масър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава