



УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА



МЕХАНИЧНА БЯГАЩА ПЪТЕКА

Преди първото използване и преди монтаж, моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Гаранционни условия – според гаранционната карта, която е предадена с уреда. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата.

Уредите са предназначени само **за домашна употреба**, забранява се използването им за професионална употреба. Освен ако изрично не е посочено друго.

Инструкции за безопасност :

- Преди употреба се консултирайте , ако е необходимо с лекар
- Съобразете натоварването със вашето физическо състояние и не се претоварвайте.
- Изберете подходящо спортно облекло. Неуместно е да се носят широки дрехи, които могат да се захванат от машината. Носете подходящи спортни обувки. Не оставяйте деца и животни сами в помещението с бягащата пътека.
- Бягащата пътека не е подходяща за деца!
- Не използвайте пътеката при висока влажност на въздуха и я пазете от пряка слънчева светлина.
- Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, изключете го от контакта и извадете ключа за безопасност.

- Преди да започнете тренировка се уверете, че всички болтове и гайки са добре затегнати.
- Поставете пътеката върху гладка и чиста повърхност. Не я поставяйте в близост до остри ръбове, източници на вода или топлина.
- Ако започнете да се чувствате замаяни, да ви се вие свят или получите болки в гърдите, спрете тренировката и се консултирайте с лекар.
- Повече от един човек не бива да се качва върху пътеката.
- Използваните резервни части трябва да са само на производителя.
- Ако имате някакво заболяване или сте над 35 години първо се консултирайте с лекар. Ако е нужно обсъдете тренировката си програма с него.
- Бременни жени не трябва да използват уреда, освен ако не са се консултирали с лекаря си.
- При почистване на пътеката я изключете от електрическата мрежа.
- Не използвайте уреда на открито, в гараж или под навес. Не излагайте на влага или директна слънчева светлина.
- Уверете се, че бягащата лента е опъната преди да започнете да тренирате. На максимум 30 часа работа трябва да смазвате бягащата повърхност със силиконова смазка.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЛЕНТАТА (КОЛАНА) :

Ако се случи нещо с уреда или почне да издава някакъв шум той ще трябва да бъде регулиран.

- Ако протекторният колан се премества в дясната страна, завъртете дясното гнездо за регулиране с шестоъгълник по посока на часовниковата стрелка 1 или 2 оборота и след това малко назад.
- Ако протекторният колан се премества в лявата страна, завъртете лявото гнездо за регулиране с шестоъгълник по посока на часовниковата стрелка 1 или 2 оборота и след това малко назад.
- Когато на протекторният колан е прекалено стегнат, завъртете и двете гнезда с шестоъгълник обратно на часовниковата стрелка половин, един оборот, а след това върнете малко назад.
- Когато на протекторният колан е прекалено хлабав, завъртете и двете гнезда с шестоъгълник по посока на часовниковата стрелка половин, един оборот, а след това върнете малко назад.

Смазване на лентата:

За да се намали триенето по време на тренировка и намаляване на износването, смазочните масла могат да се прилага директно върху долната част на колан-протектора. Повдига се едната страна на колана и с докосване се проверява дали е смазана. Ако повърхността е мокра не е необходимо смазване. Ако повърхността е суха, се повдига едната страна на колана и в същото време се прилага специален лубрикант на борда. Проверете дали е смазано добре като ходите с бавна скорост 3-4 минути. Това помага при разпространяването на лубриканта. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Да не се прилага смазване през борда. Излишъкът от смазка трябва да бъде изтрит. Лубрикант може да се слага, когато триене се увеличи. Това се налага на всеки 30 часа работа.

Работа с компютъра:

Функционални бутони:

MODE- за избиране на функции.

SET – за задаване на разстояние и калории, когато не в режим на сканиране.

RESET - Натиснете, за да занулите разстояние и калории

Регулирайте натоварването посредством завъртане на врътките , които са на дръжките

Разопаковайте всички части. Проверете дали няма липси и при констатиране на такива се обърнете към продавача на стоката. Следвайте схемите за монтаж, които са в другата част от упътването, която се намира в кашона на бягащата пътека.

Този тренировъчен уред е предназначен за домашно ползване. Уреда отговаря на изискванията на DIN EN 957-1/9 HC. Маркировката CE се отнася за Директива 89/336/EEC на ЕС. Увреждане на здравето не може да бъде изключено, ако този уред не се използва по предназначение (например претрениране, неправилни настройки и др.)

2.1 Пакетаж

Природно съобразни и рециклируеми материали:

-Външната опаковка е от картон

-Отлятите части са от полистрол, без пяна CFS (PS)

-Опаковки и торбички от полиетилен (PE)

-Кайши от полипропилен (PP)

2.2 Изхвърляне

Моля, запазете опаковката за случаи на ремонт /гаранционен ремонт . Уреда не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук.

Уважаеми клиенти,

Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда:

- Външна опаковка (картон)
- Отляти части от полистрол
- Опаковки и торбички от полиетилен
- Електрооборудване
- Кайши от полипропилен
- Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук

За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя!

Продавач: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр. Пазарджик, С. Врачански 9

Вносител: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр. Пазарджик, С. Врачански 9

Сервиз: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр. Пазарджик, Д.Дебелянов 5.

Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава