



Моторизирана бягаща пътека MASTER® F26 - MAS-F26


Ръководство за употреба



I. ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ



МИНИМУМ ПОТРЕБИТЕЛ ВИСОЧИНА	140 см	МАКС ПОТРЕБИТЕЛ ТЕГЛО	140 кг.
-----------------------------------	--------	-----------------------------	---------



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

КЛЮЧЪТ ЗА СИГУРНОСТ ИМА МАГНИТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ В ДИСПЛЕЯ. В КРАЯ НА ДАНТЕЛА ИМА СКОБА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИКРЕПИ КЪМ ДРЕХИТЕ. БЯГАЩАТА ПЪТЕКА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ САМО АКО КЛЮЧЪТ Е ПОСТАВЕН В ДИСПЛЕЯ. ТОВА Е ВАЖНО.

ПРАВИЛНОТО СМАЗВАНЕ НА БЯГАЩАТА ПЪТЕКА СЪС СИЛИКОНИЕВО МАСЛО ИЛИ ТЕФЛОН Е НАИСТИНА ВАЖНО. ТОВА СМАЗВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА РЕДОВНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВСЕКИ ЛИЦЕ, ДОРИ ПРЕДИ ПЪРВАТА МУ УПОТРЕБА.

ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИТЕ ОРИГИНАЛНАТА ОПАКОВКА С НЕЙНИТЕ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА, КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ЗА ПОКУПКА, РЪКОВОДСТВО И КОМПОНЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД.

За да намалите риска от тежки наранявания, прочетете внимателно всички важни инструкции и предупреждения относно използване на бягаща пътека, преди да я използвате.

Нашата компания не поема никаква отговорност за телесни повреди или имуществени щети, произтичащи от употребата на този продукт.

1. Преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма, консултирайте се с Вашия лекар. Това е особено важно за хора над 35 години, хора със здравословни проблеми и бременни жени.

2. Собственикът трябва да гарантира, че всички потребители са правилно информирани за предупрежденията.

3-Използвайте оборудването, както е обяснено в ръководството за употреба.

4-Дръжте оборудването в затворено пространство, далеч от прах или влага. Не го съхранявайте в гараж, закрит двор или близо до водата. Влажността, прахът и водата могат да доведат до неизправност на оборудването, което ще анулира гаранцията му.

5-Поставете устройството върху равна повърхност. Ако повърхността е неравна, правилното му функциониране може да бъде засегнато. Някои модели включват нивелири. или нивелиращи нишки зад краката, които помагат за нивелирането. Моля, прочетете ръководството, за да проверите дали вашият уред е снабден с една от тях.

6-Уредът трябва да се постави на проветриво място. Не го използвайте на места със спрейове или кислородни дозатори. Въздухът, който дишате, може да бъде засегнат и да причини инцидент.

7-Дръжте деца под 12 години и домашни любимци далеч от оборудването. Спазвайте безопасно разстояние.

8-Проверете в ръководството максималното тегло, което вашето оборудване може да поддържа. Прекомерното тегло може да доведе до неизправност. в операционната система, което няма да бъде покрито от гаранцията.

9-Носете подходящи дрехи и обувки. Не използвайте широки дрехи, които могат да се закачат.

10-Ако оборудването ви работи със захранване: уверете се, че захранващият кабел и щепсел са в добро състояние. Носете

Изключвайте връзката само когато веригата има заземяване, в противен случай това може да причини повреда на оборудването или в имуществото, което гаранцията не покрива. Захранващите кабели трябва да са далеч от горещи повърхности.

11-Ако устройството е захранвано от батерии: проверете и се уверете, че са достатъчно заредени, за да може дисплеят да функционира напълно.

12-Ако вашето оборудване е снабдено с ключ за сигурност, моля, прочетете описанието на продукта, преди да го използвате. Ключът за сигурност има магнит, който трябва да се постави на дисплея. В края на връзката има скоба, която трябва да се прикрепя към дрехите. Бягщата пътека ще започне да работи само ако ключът е поставен на дисплея. **ТОВА Е ВАЖНО.**

13-Ако устройството ви работи благодарение на захранване: не го пускайте в действие, докато сте на лентата. Моторът ще бъде ненужно натоварен. Правилният начин е да се поставите с разтворени крака, всеки от едната страна на колана, и да седнете, след като той започне.

14-Ако устройството ви работи с електрическо захранване: проверете скоростта, която може да достигне, за ваша сигурност. Най-добре е да регулирате постепенно скорост, за да се избегнат резки промени.

15-Ако уредът ви работи с електрическо захранване: никога не оставяйте машината без надзор, докато работи. Вземете предпазни мерки.

Изключете ключа, завъртете бутона „вкл.“ в положение „изкл.“ и извадете захранващия кабел.

16-Ако вашето оборудване е снабдено със сензор за пулс, може би знаете, че това не е медицински инструмент. Той е проектиран като помощно средство за тренировка и определя тенденциите на сърдечната честота. Има някои фактори, които биха могли да повлияят на точността на сърдечната честота интерпретации, например движенията на потребителя.

17 - Машините не заемат много място, тъй като могат да се сгъват. След като се сгънат, уверете се, че всичко е добре сглобено към заключващите елементи. система, независимо дали има заключване или хидравличен двигател. Не се опитвайте да го местите или повдигате, освен ако не сте застраховани. В случай на повреда Тъй като машината не е застрахована, тя няма да бъде покрито от гаранцията.

18-Проверявайте и затягайте редовно всички винтове, защото поради вибрации винтовете и гайките са склонни да се разхлабват. Повреди причинени от липса на поддръжка, няма да бъдат покрити от гаранцията.

19 - Правилното смазване на бягщата пътека със силиконово масло или тефлон е **НАИСТИНА ВАЖНО**. Това смазване трябва да се извършва редовно в зависимост от всеки човек, дори преди първата му употреба. Смазването трябва да се извърши по следния начин: изключете оборудване за електрическо захранване (ако имате такова), издърпайте гоблена от страни с едната ръка и нанесете маслото върху платката. Моля, повторете тази процедура от другата странична страна. Свържете оборудването към захранването (в случай че имате едно) и завъртете бутона „включване“ (червен бутон) в правилната позиция (I), поставете ключа за сигурност и оставете бягщата пътека да работи няколко минути без тежест върху него. Повтаряйте това действие редовно.

20 - Ще са необходими двама души, за да извадите устройството от опаковката. В противен случай щетите, причинени в този момент няма да бъде покрито от гаранцията.

21 - Не позволявайте на никакви предмети да попаднат в жлебовете.

22-Ако уредът работи със захранващ кабел: винаги изключвайте захранващия кабел преди почистване, след тренировка и преди извършване на каквато и да е задача по поддръжката.

23 - Този уред е предназначен за домашна употреба и за вътрешна употреба, а не за бизнес среда или за външна употреба.

24-Правете тренировка с разтягания преди и след сесиите, ще избегнете контузии.

25-Пийте вода преди, по време и след тренировка.

26-Ако започнете да усещате болка или замаяност по време на тренировка: СПРЕТЕ НЕЗАБАВНО.

27 - ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИТЕ ОРИГИНАЛНАТА ОПАКОВКА С НЕЙНИТЕ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА, РЪКОВОДСТВО И КОМПОНЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

28 - Аксесоарите могат да бъдат различни от другите модели.


29 - Този електронен продукт не може да се изхвърля при никакви обстоятелства в общинските кофи за боклук. С цел запазване околната среда, този продукт трябва да бъде рециклиран съгласно приложимото законодателство на вашата страна. Моля, свържете се с вашия общински съвет за да научите повече за тази процедура.

30 - Ако имате нужда от техническа помощ или съвет относно монтажа на елементи, можете да се свържете с нас.

ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА, ЗА ДА ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ТАЗИ УСЛУГА

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ СЪВЕТИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

II. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
















Входно напрежение	220V±10%
Честота	50/60 Hz
Зона за бягане	1360X500 мм
Функция	Време, скорост, разстояние, калории, Bluetooth приложение, Bluetooth високоговорители
Диапазон на скоростта	1.0-18 км/ч
Наклон	18 нива на автоматичен наклон
Максимално тегло на потребителя	140 кг
Мощност	3.5HP безчетков мотор

III. СЪБРАНИЕ




ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СГЛОБЯВАНЕТО СА НЕОБХОДИМИ ДВАМА ДУШИ

Основа част	Име		Количество	
		 1. Основна рамка		1 комплект
№.	Фитинги	Количество №	Фитинги	Количество
	 Винт М8х60	4	 Мултифункционален ключ	1
	 Винт М8х20	10	 6 мм гаечен ключ	1
	 М8 плосък шайба	4	 5 мм гаечен ключ	1
4	 СТ 4.2*13 ВИНТ	2	 Ръководство за потребителя	1
	 Шайба с извивка М8	10	 Ключ за сигурност	1
	 Гайка М8	4	 Силиконово масло	1

СТЪПКА 1

7. Извадете машината от опаковката от двама души и я поставете леко върху равен под, като поставите другите принадлежности до нея. машина.




СТЪПКА 2

4. Поставете лявата вертикална тръба в основната рамка, закрепете я с 2 бр. винта M8*60, 2 бр. гайки M8 и плоски шайби и 1 бр.

Винт M8*20, 1 бр. извита шайба M8. След това затегнете всички винтове.

8. От дясната страна направете същото, след което затегнете винтовете от двете страни.


NO	NAME	QTY
1	M8*60 SCREW	4
2	M8 FLAT WASHER	4
3	M8 NUT	4
4	M8 CURVE WASHER	2
5	M8*20 SCREW	2



СТЪПКА 3

Поставете конзолата в двете вертикални тръби (обърнете внимание да не скъсате сигналния кабел), поставете 4 бр. винта M8*20 и извити шайби за двете страни и ги затегнете.

NO	NAME	QTY
1	M8*20 SCREW	8
2	M8 CURVE WASHER	8




СТЪПКА 4

7. Поставете страничните капаци на основната рамка и ги закрепете с 2 бр. винта ST4.2*13.


8. Поставете предпазния ключ на конзолата, след което можете да започнете да използвате машината.

NO	NAME	QTY
1	LEFT SIDE COVER	1
2	SAFETY KEY	1
3	RIGHT SIDE COVER	1
4	ST4.2*13 SCREW	2



IV. НАСОКИ ЗА ТРЕНИРОВКИ

IV. НАСОКИ ЗА ТРЕНИРОВКИ



ВНИМАНИЕ: Преди да започнете да използвате тази или други програми за упражнения, консултирайте се с Вашия лекар. Това е особено важно за хора в напреднала възраст над 35 години или за хора със здравословни проблеми.

Ако вашето оборудване е снабдено със сензор за пулс, трябва да имате предвид, че това не е медицински инструмент. Няколко фактора могат да повлияят на това. променят точността на интерпретациите на сърдечната честота. Сензорът за пулс е само помощно средство за тренировките, определяйки общите тенденции на сърдечната честота.

ПРОГРАМА СЪС ЗАГРЯВАЩИ ТРЕНИРОВКИ:

ЗАГРЯВАНЕ: Започнете да се разтягате и леко да активирате мускулите между 5 и 10 минути. Загрявката ще увеличи вашето телесна температура, сърдечен ритъм и кръвен поток, което ви подготвя за тренировките.

- **ТРЕНИРОВКА, ФОКУСИРАНА ВЪРХУ ТРЕНИРОВОЧНАТА ЗОНА:** Правете няколко упражнения в продължение на 20-30 минути, като съобразявате сърдечната си честота (не поддържайте сърдечната си честота повече от 20 минути през първите седмици от тренировъчната програма). Дишайте постоянно и дълбоко по време на тренировката (никога не задържайте дъха си).
- **ОХЛАЖДАНЕ:** Завършете с упражнения за разтягане в продължение на 5-10 минути. Разтягането увеличава гъвкавостта на вашите мускулите и ви помагат да избегнете наранявания след тренировките.

ЧЕСТОТА НА ТРЕНИРОВКИТЕ: За да сте във форма или да подобрите формата си, правете три тренировъчни сесии всяка седмица, с ден за почивка между тренировките. След няколко месеца редовни тренировки ще можете да правите до пет тренировки на ден седмица.



V. РАБОТА С БЯГАЩА ПЪТЕКА

КАК ДА СГЪНЕТЕ И ПРЕМЕСТИТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕКА



КОМПЮТЪР

LED ДИСПЛЕЙ



ЗВУК+--


НАКЛОН+--

СТАРТ/СТОП

СКОРОСТ +--

РЕЖИМ


РЪКОВОДСТВО




BLUETOOTH ВИСОКОГОВОРИТЕЛ



РЕЖИМ




ПРОГРАМА



ВРЕМЕ РАЗДЕЛ ПРОГРАМА	ВРЕМЕ ЗА НАСТРОЙКА / 20= ВРЕМЕ ЗА РАБОТА НА ВСЯКА СЕКЦИЯ																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	П01	СКОРОСТ	2	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
	НАКЛОН	0	7	7	6	6	5	5	4	3			3	2	2	2	2	3	3	4	
П02	СКОРОСТ	2	4	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1	
	НАКЛОН	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7	
П03	СКОРОСТ	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
	НАКЛОН	0	5	5	5	1	1	5	5	1	5	5	5	5	1	1	5	5	5	1	
П04	СКОРОСТ	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	5	9	5	5	6	6	4		3	
	НАКЛОН	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
П05	СКОРОСТ	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
	НАКЛОН	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
П06	СКОРОСТ	2	4	3	4	5	4	3	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
	НАКЛОН	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
П07	СКОРОСТ	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
	НАКЛОН	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2
П08	СКОРОСТ	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	5	7	4	4	4	2	3	4	4	2
	НАКЛОН	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	5	5	3	3	3	3	3	5	5	7
П09	СКОРОСТ	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	4	4	4	5	6	3	3	2	2
	НАКЛОН	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
П10	СКОРОСТ	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
	НАКЛОН	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
П11	СКОРОСТ	3	4	5	9	5	9	5	5	5	5	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
	НАКЛОН	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
П12	СКОРОСТ	2	5	8	10	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3	3
	НАКЛОН	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

ТЕСТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ




01	Секс	01 M	02 F
02	Възраст	10-----99	
03	Височина	100----240	
04	Тегло	20-----160	
05	МАЗНИНИ	19	Поднормено тегло
	МАЗНИНИ	=(20---25)	Нормално тегло
	МАЗНИНИ	=(25---29) 30	Наднормено тегло
	МАЗНИНИ		Затлъстяване

BLUETOOTH ПРИЛОЖЕНИЕ SPAK ИЛИ ZWIFT




VI. ПОДДРЪЖКА



Този продукт трябва да бъде заземен. Ако захранващият кабел

е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя

препоръчителен захранващ кабел.



НЕ ОПЛИТАЙТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ

РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА НА БЯГАЩАТА ПЪТЕКА

- **СЪХРАНЕНИЕ:** Съхранявайте оборудването си на затворено място, далеч от прах или влага. Не го съхранявайте нито в гараж, нито в закрит двор, нито близо до вода. Влажността, прахът и водата могат да го повредят и да повлияят на функционирането му.
- **ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ:** Уверете се, че кабелът и щепселът са в перфектно състояние. Електрическите кабели трябва да са далеч от горещи повърхности
- **ВИНТОВЕ И СВЪРЗВАЩИ КАБЕЛИ:** Наблюдавайте и затягайте винтовете редовно, защото поради вибрациите винтовете и гайките са склонни да се разхлабят.

СМАЗВАНЕ: Правилното смазване на бягащата пътека е със силиконово масло или

Тефлонът е наистина важен. Това смазване трябва да се извършва редовно в зависимост от употребата му, дори преди първата употреба.

Стъпката за смазване на бягащата пътека е следната: (вижте фигурата по-горе) а) Пуснете бягащата пътека на най-висока скорост.

б) Налейте силиконовото масло в отвора от дясната страна на капака на двигателя.




- След като бягате известно време, бягащата пътека трябва да се конфигурира със специално цименово силиконово масло за смазване.

Предложение:

< 3 часа/седмица	4	2 месеца
- 7 часа/седмица	1 месец	
> 8 часа/седмица	15 дни	

Не смазвайте повече от необходимото. Запомнете: редовното и разумно смазване е за удължаване на живота на вашата бягаща пътека.

• ПОДРАВНЕТЕ И СТЫГНЕТЕ РЕЛАНА НА БЯГАЩАТА ПЪТЕКА





LEFT BOLT RIGHT BOLT


- ПОДРАВНЯВАЙТЕ КОЛАНТА: Поради употребата си, коланът може да се измести от центъра. Ако коланът се е преместил наляво, стартирайте бягащата пътека и увеличете скоростта до 5 км/ч. Използвайте 6 мм гаечен ключ, за да завъртите фиксиращия ляв болт по посока на часовниковата стрелка или завъртете фиксиращия десен болт обратно на часовниковата стрелка. Не затягайте колана твърде много, за да можете да ходите. Повторете тази процедура, докато коланът се подравни правилно.



- СТЫГНЕТЕ КОЛАНА: (ако коланът се плъзга по бягащата пътека, когато ходене). Стартирайте бягащата пътека и увеличете скоростта до 3 мили в час. Използвайки 6 мм гаечен ключ, завъртете двата болта на 1/4 по часовниковата стрелка. За да стегнати за ходене, трябва да можете да издърпате всяка страна на колана на 5 или 7 см от платформата. Внимавайте и поддържайте колана подравнен. Повторете тази процедура, докато коланът не бъде правилно опънат.



LEFT BOLT RIGHT BOLT



Ако лентата за бягане се хлъзга, използвайте 6 мм гаечен ключ, завъртете

Завийте болтовете от двете страни на 1/4 по часовниковата стрелка. Повторете това


процедурата, докато коланът не бъде правилно опънат.

- ПОЧИСТВАНЕ: Не използвайте абразивни продукти. Достатъчна е влажна кърпа.

НИВЕЛИРАНЕ: Ако вашият уред е снабден с нивелиращи колела, моля, регулирайте ги, за да избягвате вибрации и следователно неизправности.

- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ СЪВЕТИ ЗА ПОДДРЪЖКА ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ



Този електронен продукт не трябва да се изхвърля в битовите отпадъци. За да се опазва околната среда, този продукт трябва да се рециклира.

след изтичане на полезния му живот, както се изисква от закона.

VII. ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ:

КОД ЗА ГРЕШКА	ПРИЧИНА	КАК ДА РЕШИМ	
БЕЗ ДИСПЛЕЙ	A) електричеството не е свързано	Свържете електричеството	
	B) Захранването не се включва.	Включете захранването.	
	C) печатна платка няма захранване или е счупена	Натиснете предпазителя от претоварване или сменете новата печатна платка	
	D) сигналният проводник не е свързан.	Свържете отново сигналния проводник или го сменете с нов.	
	Д) компютърът е повреден	Смяна на нов компютър	
	F) фоновата светлина е счупена	Проверете кабела за фоново осветление или го сменете нов	
НЕ СЕ ПОКАЗВА ИНФОРМАЦИЯ	всички A) интегралната схема на дисплея не добре поставен	Поставете отново интегралната схема и я заварете отново или я сменете нов	
	B) Уплътнението за EMI се плъзга, не е добре закрепен	Сглобете отново екрана	
НЕ СЕ ДВИЖИ ГЛАДКО	A) позицията на шофьора е съпротивление	Регулирайте позицията на шофиране или добавете малко силиконово масло	
	B) коланът за бягане е твърде стегнат или твърде хлабав	Регулирайте опъването на ремъка	
	C) въртящият момент на печатната платка е твърде голям или твърде голям малък	Регулирайте въртящия момент в правилната позиция	
	A) предпазният ключ е изключен	Поставете предпазния ключ	
	E01	Няма сигнал	Свържете отново сигналния кабел
			Сменете новия сигнален кабел
			Смяна на нов компютър
			Смяна на нова печатна платка
	E02	Повреда на сензора на Хол	Смяна на нов сензор на Хол
			Смяна на нова печатна платка
	E03	Защита от претоварване	Изключете захранването и рестартирайте
			Проверете дали двигателят мирише или не, сменете го ако има.
			Проверете дали печатната платка има миризма, сменете я, ако е необходимо. има.

			Изключете захранването и рестартирайте
E04	Защита от пренапрежение		Проверете входното напрежение Смяна на нова печатна платка
E05	Защита от ниско напрежение	Проверете входното напрежение	Смяна на нова печатна платка
E06	Защита от претоварване		Регулирайте опъването на ремъка за бягане или добавете масло Проверете дали двигателят мирише или не, сменете го ако има. Проверете дали печатната платка има миризма, сменете я, ако е необходимо. има.
E07	Няма сигнал		Свържете отново сигналния проводник или сменете сигналния проводник с нов Смяна на нов компютър Смяна на нова печатна платка
E08	Защита от прегряване на печатни платки		Изключете захранването за известно време и го начало Смяна на нова печатна платка
E10	Грешка при загуба на фаза на двигателя		Свържете отново кабела на двигателя или го сменете с нов моторен проводник Изключете захранването и го стартирайте отново Смяна на нов мотор Смяна на нова печатна платка
E11	Защита на двигателя от прегряване		Изключете захранването за известно време и го начало Смяна на нова печатна платка
E12/E13/E15	Няма сигнал		Свържете отново сигналния проводник или сменете сигналния проводник с нов Смяна на нов компютър Смяна на нова печатна платка
E14	Предпазният ключ е изключен		Поставете предпазния ключ на конзолата Свържете отново свързващия кабел или сменете сензора за предпазен ключ с нов Свържете отново сигналния проводник или сменете сигналния проводник с нов

